

**DAIKIN**


---

# INSTALLATIONS- ANLEITUNG

---

## R410A Split Series

**INVERTER**



### Modelle

**RXS20L3V1B**

**RXS25L3V1B**

**RXS35L3V1B**

**ARXS25L3V1B**

**ARXS35L3V1B**

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY  
CE - KONFORMITÄTSPERKLARUNG  
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE  
CE - KONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD  
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA  
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE  
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СОТВЕТСТВИИ  
CE - OVERENSTEMMELSESERKLARING  
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - IZJAVA-O-USKLADENOSTI  
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA  
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI  
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA-O-SKLADNOSTI  
CE - VASTAVUSEDEKLARATSIOON  
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ  
CE - UYGUNLUK-BEYANI

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIA  
CE - ATBILSĪBAS-DEKLARACIJA  
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY  
CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:  
02 (E) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:  
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:  
04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:  
05 (E) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:  
06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:  
07 (GB) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν της κλιματιστικής συσκευής στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:  
08 (E) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

RXS20L3V1B, RXS25L3V1B, RXS35L3V1B, ARXS25L3V1B, ARXS35L3V1B, ARXS35L3V1B

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:  
02 (den/der/den) Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à la(s) norm(e)(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:  
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:  
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:  
06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:  
07 ένα σύμφωνο με το(ι) ακόλουθο(ι) πρότυπο(ι) ή άλλο(ι) έγγραφο(ι) κανονιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of:  
02 gemäß den Vorschriften der:  
03 conformément aux stipulations des:  
04 overeenkomstig de bepalingen van:  
05 siguiendo las disposiciones de:  
06 secondo le prescrizioni per:  
07 με τη/των των διατάξεων των/  
08 de acordo com o previsto em:  
09 в соответствии с положениями:  
01 Note \* as set out in <A> and judged positively by <B>  
02 Hinweis \* wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt  
03 Remarque \* tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au Certificat <C>  
04 Bemerk \* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig Certificat <C>  
05 Nota \* como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el Certificat <C>  
06 Nota \* delimitado nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo il Certificat <C>  
07 Znak \* omyślnie przyjęto do <A> i oceniono pozytywnie przez <B> zgodnie z wytycznymi w <C>  
08 Nota \* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>  
09 Препозначаване \* так изложено в <A> и е съгласително с положителния резултат на <B> съгласно с Сертификат <C>  
10 Bemerk \* som anført i <A> og positiv vurderet af <B> i henhold til Certificat <C>

07\*\* H DICZ\*\*\* είναι εξοπλισμένη να αντισταθεί στο ταχυμό φορτίο κτηνοτροφίας.  
08\*\* ADICZ\*\*\* está autorizada a compilar a documentação técnica das estruturas.  
09\*\* Компания DICZ\*\*\* уполномочена составлять Комплексные технические документации.  
10\*\* DICZ\*\*\* er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.  
11\*\* DICZ\*\*\* er bemyndigede at sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.  
12\*\* DICZ\*\*\* har tillatelse til å kompilere den tekniske konstruksjonsfilen.

01\*\* DICZ\*\*\* is authorised to compile the Technical Construction File.

02\*\* DICZ\*\*\* hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.

03\*\* DICZ\*\*\* est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.

04\*\* DICZ\*\*\* is bevoegd om het Technisch Constructieoorsier samen te stellen.

05\*\* DICZ\*\*\* está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.

06\*\* DICZ\*\*\* è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

\*\*\*DICZ = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.



Takayuki Fujii  
Managing Director  
Pilsen, 1st of Dec. 2014

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Píseň Skvrňany,  
Czech Republic

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

09 (NB) заверяет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционера воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10 (GB) erklærer under ensersvar, at klimaanlægsmodelle, som denne deklaration vedrører:

11 (S) deklarerar egenskaper av luftanordning, att luftkonditioneringsmodellen som betörs av denna deklaration innefattar att:

12 (N) erklærer el fuldstændig ansvar for at de luftkonditioneringsmodeller som berøres af denne deklaration, inneholder at:

13 (NL) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että lämän ilmoituksen laatuohjelmalla ilmoitettujen mallien:

14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nímž se toto prohlášení vztahuje:

15 (HB) izjavljajo pod isključivo lastno odgovornostjo, da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

16 (H) teljes felelősségre tudatában kijelent, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre a nyilatkozat vonatkozik:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:  
09 соответствует следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andre/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:  
11 respektive uttushing är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er), förutsat att dessa användes i enlighet till vore instruktioner:  
12 respektive uslyer er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudsætning af anvendelse af disse brugs i henhold til vore instrukser:

13 uastavaat seuraavien standardien ja muiden ohjeistettujen dokumenttien vaatimukset edellyttäen, että niitä käytetään ohjeiden mukaisesti:  
14 za preopokadu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následující normám nebo normativním dokumentům:  
15 u skladu sa sledjećim standardom(na) ili drugim normativnim dokumentom(na), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

01 Directives, as amended.

02 Direktiven, gemäß Änderung.

03 Directives, telles que modifiées.

04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.

05 Directivas, según lo emmendado.

06 Direktive, come da modifica.

07 Общувяи, омиу евоу "потомощи.

08 Directivas, conforme alteração em.

09 Директивте со всеми поправками.

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

10 Direktivet, med senere ændringer.

11 Direktiv, med foretagne ændringer.

12 Direktiver, med foretagne ændringer.

13 Direktiveja, saldašnia kun ne ova muetluta.

14 v planim zneni.

15 Snjmenica, kako je izmijenjeno.

16 řájevy(e)k řis mřosřisřasřk řenelkeřesel.

17 z pőžnjeřijni pőprawkami.

18 Direktivelor, cu amendamentele respective.

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

19 Direktive z vsemi spremembami.

20 Direktivd koos muudatustega.

21 Директивте, с ресевре измененя.

22 Direktiivose su papõlymõis.

23 Direktiivõs un to paõlipõlmõus.

24 Snenica, kako je izmijenjeno.

25 Degřifřimřis řalenřis řenelkeřesel.

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*

21 Забелешка \*

22 Пазиба \*

23 Пеэиэс \*

24 Познаниа \*

25 Not \*




# Sicherheitshinweise

- Die hier beschriebenen Warnhinweise sind mit **WARNUNG** und **ACHTUNG** gekennzeichnet. Sie enthalten wichtige Informationen bezüglich der Sicherheit. Beachten Sie unbedingt alle Warnhinweise.
- Bedeutung der Hinweise **WARNUNG** und **ACHTUNG**





 **WARNUNG** ..... Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Tod führen.

 **ACHTUNG** ..... Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen ernsthaft sein können.

- Die Sicherheitssymbole in dieser Anleitung haben die folgende Bedeutung:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  Die Anweisungen müssen unbedingt befolgt werden. |  Es muss unbedingt ein Erdungsanschluss hergestellt werden. |  Niemals versuchen. |
|--|--|--|

- Führen Sie nach Abschluss der Installation einen Probelauf durch, um etwaige Fehler festzustellen, und erklären Sie dem Kunden anhand der Bedienungsanleitung, wie die Klimaanlage zu bedienen und zu pflegen ist.
- Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.




|  <b>WARNUNG</b>   |   |
|--|---|
| • <b>Beauftragen Sie Ihren Händler oder qualifiziertes Personal mit der Installation der Anlage.</b><br>Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu installieren. Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen oder Brand führen.  |   |
| • <b>Installieren Sie die Klimaanlage gemäß den Anweisungen in dieser Installationsanleitung.</b><br>Eine unsachgemäße Installation kann zu Wasserlecks, elektrischen Schlägen oder Brand führen.  |   |
| • <b>Verwenden Sie nur vorgeschriebenes Zubehör und Teile für die Installationsarbeiten.</b><br>Bei Verwendung ungeeigneter Teile besteht die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt oder ein Wasserleck, elektrischer Schlag oder Brand verursacht wird.  |   |
| • <b>Installieren Sie die Klimaanlage auf einem Fundament, das stark genug für das Gewicht der Anlage ist.</b><br>Ein Fundament von unzureichender Tragfähigkeit kann zu Herunterfallen und zu Unfällen mit Verletzungen führen.   |   |
| • <b>Elektroarbeiten müssen gemäß den relevanten lokalen und nationalen Bestimmungen und den Anweisungen in dieser Installationsanleitung durchgeführt werden. Verwenden Sie nur einen festgeschalteten Stromkreis.</b><br>Unzureichende Stromkreis Kapazität und unsachgemäße Arbeitsausführung können zu elektrischen Schlägen oder Brand führen.  |   |
| • <b>Verwenden Sie ein Kabel mit geeigneter Länge.</b><br>Verwenden Sie keine Drähte mit Verzweigungen oder ein Verlängerungskabel, weil sie zu Überhitzung, Stromschlag oder Bränden führen können.   |   |
| • <b>Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Verkabelung sicher befestigt ist, die vorgeschriebenen Kabeltypen verwendet werden und die Klemmenanschlüsse oder Kabel keiner Belastung ausgesetzt sind.</b><br>Falsche Anschlüsse oder Befestigung der Kabel können zu abnormaler Wärmebildung oder einem Brand führen.   |   |
| • <b>Bei der Verkabelung der Stromversorgung und der Verbindung der Kabel zwischen Innen- und Außengerät sind die Kabel so zu verlegen, dass der Schaltkasten deckel sicher befestigt werden kann.</b><br>Falsche Anbringung des Schaltkasten deckels kann zu elektrischen Schlägen, Brand oder Überhitzen der Klemmen führen.   |   |
| • <b>Falls Kältemittelgas während der Installation entweicht, ist der Bereich sofort zu belüften.</b><br>Giftiges Gas kann entstehen, falls das Kältemittel mit Feuer in Berührung kommt.  |  |
| • <b>Überprüfen Sie die Anlage nach der Installation auf Kältemittelgaslecks.</b><br>Giftiges Gas kann erzeugt werden, falls Kältemittelgas in den Raum entweicht und mit einer Feuerquelle wie z. B. einem Heizlüfter, Ofen oder Herd in Berührung kommt.   |  |
| • <b>Achten Sie bei der Installation oder beim Umpositionieren der Klimaanlage darauf, den Kältemittelkreislauf zu entlüften, so dass dieser komplett luftleer ist, und verwenden Sie nur das angegebene Kältemittel (R410A).</b><br>Das Vorhandensein von Luft oder anderen Fremdstoffen im Kältemittelkreislauf führt zu einem anormalen Druckanstieg, was eine Beschädigung des Geräts und sogar Verletzungen zur Folge haben kann. |   |
| • <b>Bringen Sie die Kältemittelleitungen bei der Installation ordnungsgemäß an, bevor Sie den Verdichter einschalten.</b><br>Wenn die Kältemittelleitungen nicht befestigt sind und das Absperrventil geöffnet wird, während der Verdichter in Betrieb ist, wird Luft angesaugt, was zu einem anormalen Druckanstieg im Kältemittelkreislauf und somit zu einer Beschädigung des Geräts und sogar Verletzungen führen kann.           |   |
| • <b>Schalten Sie beim Abpumpen den Verdichter aus, bevor Sie die Kältemittelleitungen entfernen.</b><br>Wenn der Verdichter beim Abpumpen noch arbeitet und das Absperrventil geöffnet ist, wird bei entfernten Kältemittelleitungen Luft angesaugt. Dadurch ändert sich der Druck im Kältemittelkreislauf, was zu einer Beschädigung des Geräts und sogar Verletzungen führen kann.  |   |
| • <b>Die Klimaanlage muss unbedingt geerdet werden.</b><br>Erden Sie das Gerät nicht an einer Gas- oder Wasserleitung, einem Blitzableiter oder an der Erdleitung eines Telefons. Unvollständige Erdung kann einen elektrischen Schlag verursachen.  |  |
| • <b>Immer einen Leckstrom-Unterbrecher installieren.</b><br>Wird kein Fehlerstrom-Schutzschalter installiert, dann kann es zu elektrischen Schlägen oder einem Brand kommen.  |   |

## ⚠ ACHTUNG

- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an Orten, wo die Gefahr eines Lecks von brennbaren Gasen besteht. Im Falle eines Gaslecks kann die Ansammlung von Gas in der Nähe der Klimaanlage zu einem Brand führen. ⊘
- Installieren Sie die Ablaufleitungen nach den Anweisungen in dieser Installationsanleitung, um einwandfreies Abfließen zu gewährleisten, und isolieren Sie die Leitungen, um Kondensation zu verhüten. Falsche Verlegung der Ablaufleitungen kann zu Wasserlecks und Sachschäden im Innenraum führen.
- Ziehen Sie die Überwurfmutter auf die angegebene Weise an, zum Beispiel mit einem Drehmomentschlüssel. Wenn die Konusmutter nicht ausreichend fest angezogen ist, kann diese nach längerer Nutzung reißen, was zu einem Kältemittelaustritt führt.
- Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um zu verhindern, dass das Außengerät von Kleintieren als Unterschlupf verwendet wird. Kleintiere, die in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen, können Funktionsstörungen, Rauch oder Feuer verursachen. Weisen Sie den Kunden darauf hin, den Bereich um das Gerät herum sauber zu halten.
- Die Temperatur des Kältemittelkreislaufs ist hoch. Halten Sie daher das Kabel zur Verbindung der Geräte fern von thermisch nicht isolierten Kupferleitungen.
- Dieses Gerät ist für die Nutzung durch erfahrene oder geschulte Anwender in der Leichtindustrie oder in landwirtschaftlichen Betrieben oder durch Laien in gewerblichen Betrieben oder privaten Haushalten konzipiert.
- Der Schallpegel liegt unter 70 dB(A).

# Zubehör

Zubehörteile, die mit dem Außengerät geliefert werden:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| (A) Installationshandbuch   | 1 | <div style="text-align: center;">  </div> <p>(B) Ablaufstopfen (Wärmepumpenmodelle)</p> <p>Er befindet sich unten an der Verpackung.</p> | 1 |
| (C) Aufkleber für Kältemittelfüllung<br>                                      | 1 |   |   |
| (D) Mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen<br> | 1 |   |   |

# Hinweise zur Auswahl des Standorts

- 1) Wählen Sie einen Standort, dessen Untergrund stark genug ist, das Gewicht des Geräts zu tragen, der dessen Vibrationen aushält und die Betriebsgeräusche nicht verstärkt.
- 2) Wählen Sie einen Standort aus, an dem die aus dem Gerät austretende heiße Luft oder das Betriebsgeräusch die Nachbarn nicht belästigt.
- 3) Wählen Sie keinen Standort in der Nähe eines Schlafzimmers o. Ä., damit die Betriebsgeräusche keine Störungen verursachen.
- 4) Der Platz muss ausreichen, um das Gerät auf das Grundstück und wieder hinaustragen zu können.
- 5) Es muss ausreichend Platz für die Luftzirkulation vorhanden sein und der Ein- und Austritt der Luft darf nicht behindert werden.
- 6) In der Nähe des Grundstücks darf nicht die Gefahr bestehen, dass entflammbares Gas austreten kann.
- 7) Halten Sie beim Installieren von Geräten, Netzkabeln und Kabeln zwischen den Geräten einen Mindestabstand von 3 m von Fernsehern und Radios ein. Dies vermeidet Interferenzen mit Bildern und Tönen. (Abhängig von den vorhandenen Funkwellen kann es auch in einem Abstand von mehr als 3 m noch zu Interferenzen kommen.)
- 8) In Küstenbereichen oder an anderen Orten mit einer salzhaltigen Atmosphäre von Schwefelgasen kann sich die Lebensdauer der Klimaanlage durch Korrosion verkürzen.
- 9) Da Wasser aus dem Außengerät austreten kann, dürfen sich unter dem Gerät keine Gegenstände befinden, die keine Feuchtigkeit vertragen.


## HINWEIS

Das Gerät darf nicht an der Decke installiert oder übereinander gestapelt werden.

## ! ACHTUNG

Wenn die Klimaanlage bei niedrigen Außentemperaturen betrieben wird, beachten Sie die unten beschriebenen Anweisungen.

- Um das Gerät vor Wind zu schützen, installieren Sie es so, dass die Luftansaugseite zur Wand zeigt.
- Installieren Sie das Außengerät niemals an einem Ort, an dem die Luftansaugseite direkt dem Wind ausgesetzt ist.
- Um das Gerät vor Wind zu schützen, bringen Sie eine Ablenkplatte an der Luftauslassseite des Außengeräts an.
- In Gebieten mit starkem Schneefall muss ein Installationsort gewählt werden, an dem der Schnee den Gerätebetrieb nicht beeinträchtigt.



# Zeichnung für die Installation des Außengeräts

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Max. zulässige Rohrlänge   | 20 m                    |
| ** Min. zulässige Rohrlänge  | 1,5 m                   |
| Max. zulässige Rohrhöhe  | 15 m                    |
| * Zusätzliche Kältemittelfüllung für Kältemittelleitungen über 10 m Länge. | 20 g/m                  |
| Gasleitung   | Außendurchmesser 9,5 mm |
| Flüssigkeitsleitung  | Außendurchmesser 6,4 mm |

\* Fügen Sie die richtige Menge zusätzlichen Kältemittels ein. Die Nichtbeachtung kann zu Leistungseinbußen führen.

\*\* Die empfohlene kürzeste Rohrlänge ist 1,5 m, um Geräusche vom Außengerät und Vibrationen zu vermeiden.  
(Abhängig von der Installation des Geräts und der Anwendungsumgebung können mechanische Geräusche und Vibrationen auftreten.)  
Beim Anschließen des FVXS-Innengeräts darf die kürzeste Rohrlänge nicht weniger als 2,5 m betragen.

Umwickeln Sie die Isolierleitung von oben bis unten mit Klebeband.

**VORSICHT**

\*\*Wählen Sie eine Rohrleitungslänge zwischen 1,5 m bis 20 m.

300 mm Platz zum Arbeiten unter der Deckenoberfläche freihalten.

Platz für Leitungen und Wartungszwecke (Elektrik) lassen.

250 mm von der Wand

Wenn das Abwasser am Aufstellungsort nicht gut ablaufen kann, stellen Sie das Außengerät auf Füße. Ändern Sie die Fußhöhe, bis das Gerät waagrecht steht. Anderenfalls kann es zu Undichtigkeit oder Wasseransammlungen kommen.

**Abdeckung des Absperrventils**

■ **Entfernen der Abdeckung des Absperrventils**

- Schraube an der Abdeckung des Absperrventils entfernen.
- Deckel nach unten schieben, um ihn zu entfernen.

■ **Anbringen der Abdeckung des Absperrventils**

- Oberen Teil der Abdeckung des Absperrventils in das zu installierende Außengerät einsetzen.
- Ziehen Sie die Schrauben an.

Wenn die Gefahr besteht, dass das Gerät umfällt, verwenden Sie Fußschrauben oder Drähte.


Einheit: mm




# Installationsleitfaden

- Wenn der Lufteintritt oder Luftaustritt an des Außengeräts durch eine Wand oder ein anderes Hindernis beeinträchtigt wird, müssen die unten angegebenen Abstände eingehalten werden.
- Bei einer der unten angegebenen Installationsbedingungen sollte die Wandhöhe an der Luftaustrittsseite höchstens 1200 mm betragen.


Wand an einer Seite



Wand an zwei Seiten




Wand an drei Seiten



## Hinweise zur Installation

- Überprüfen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes, um zu gewährleisten, dass das Gerät nach der Installation und während des Betriebs keine Vibrationen oder Geräusche verursacht.
- Befestigen Sie das Gerät gemäß der Fundamentzeichnung sicher mit Hilfe der Fundamentschrauben. (Halten Sie 4 Sätze mit M8- oder M10-Fundamentschrauben, Muttern und Unterlegscheiben bereit. Diese sind im Handel erhältlich.)
- Am besten ist es, die Fundamentschrauben einzudrehen, bis sie 20 mm über der Fundamentoberfläche herausragen.




## Installation des Außengeräts

### 1. Installieren des Außengeräts

- 1) Ziehen Sie zur Installation des Außengeräts die "Hinweise zur Auswahl des Standorts" und die "Zeichnung für die Installation des Außengeräts" zu Rate.
- 2) Falls Arbeiten am Ablaufsystem erforderlich sind, befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen Verfahren.

### 2. Verlegung der Abwasserleitung


- 1) Verwenden Sie den Ablaufstopfen für die Abwasserleitung.
- 2) Wenn der Ablass-Stutzen durch einen Montagesockel oder durch die Bodenfläche bedeckt ist, installieren Sie zusätzliche Sockel mit einer Mindesthöhe von 30 mm unter den Standfüßen des Außengeräts.
- 3) In kalten Gegenden darf kein Ablaufschlauch mit dem Außengerät verwendet werden.  
(Andernfalls kann das ablaufende Wasser gefrieren, was die Heizleistung beeinträchtigt.)



# Installation des Außengeräts

## 3. Aufdornen des Rohrendes

- 1) Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.
- 2) Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittfläche nach unten, damit die Späne nicht in das Rohr fallen.
- 3) Schieben Sie die Überwurfmutter auf das Rohr auf.
- 4) Dornen Sie das Rohr auf.
- 5) Prüfen Sie, ob das Bördeln korrekt ausgeführt wurde.





### ! WARNUNG

- Verwenden Sie kein Mineralöl am aufgedornen Teil.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Mineralöl in das System, da dies zu einer Verkürzung der Gesamtnutzungsdauer der Geräte führt.
- Verwenden Sie keine Rohre aus früheren Installationen. Verwenden Sie nur Teile, die mit dem Gerät geliefert wurden.
- Installieren Sie keinen Trockner mit diesem R410A-Gerät, damit dessen Lebensdauer nicht verkürzt wird.
- Das Trocknermaterial kann das System auflösen oder beschädigen.
- Bei unzureichendem Aufdornen kann Kältemittelgas austreten.

## 4. Verlegen der Kältemittelleitungen

### ! ACHTUNG

- Verwenden Sie die am Hauptgerät befestigten Überwurfmutter. (Um ein Reißen der Überwurfmutter aufgrund von Alterung zu vermeiden.)
  - Um einen Gasaustritt zu vermeiden, tragen Sie Kältemittelöl nur auf den Innenflächen des Bördelbereichs auf. (Verwenden Sie für das Kältemittel R410A geeignetes Kältemittelöl.)
  - Verwenden Sie Drehmomentschlüssel zum Anziehen der Überwurfmutter, um eine Beschädigung der Überwurfmutter und einen Gasaustritt zu vermeiden.
- Richten Sie die Mittelpunkte beider Bördelbereiche aneinander aus und ziehen Sie die Überwurfmutter 3 oder 4 Umdrehungen per Hand an. Ziehen Sie sie dann mit Drehmomentschlüsseln an.



| Anzugsdrehmoment für Überwurfmutter   |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Gasseite                              | Flüssigkeitsseite                     |
| 3/8 Zoll                              | 1/4 Zoll                              |
| 32,7-39,9 N • m<br>(333-407 kgf • cm) | 14,2-17,2 N • m<br>(144-175 kgf • cm) |

| Anzugsdrehmoment für Ventilkappe      |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Gasseite                              | Flüssigkeitsseite                     |
| 3/8 Zoll                              | 1/4 Zoll                              |
| 21,6-27,4 N • m<br>(220-280 kgf • cm) | 21,6-27,4 N • m<br>(220-280 kgf • cm) |


| Anzugsdrehmoment für Abdeckung des Wartungsanschlusses |
|--|
| 10,8-14,7 N • m (110-150 kgf • cm)                     |



# Installation des Außengeräts

## 4-1 Hinweise zur Handhabung von Kältemittelleitungen

- 1) Schützen Sie das offene Ende der Rohrleitung vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- 2) Alle Rohrbiegungen sollten so behutsam wie möglich erfolgen. Verwenden Sie eine Rohrbiegezange zum Biegen.




## 4-2 Auswahl des Kupfers und der Wärmeisoliermaterialien

Beachten Sie bei Verwendung handelsüblicher Kupferrohre und Armaturen die folgenden Spezifikationen:

- 1) Isoliermaterial: Polyethylenschaum  
Wärmeübertragungsrate: 0,041 bis 0,052 W/mK (0,035 bis 0,045 kcal/mh°C)  
Die Oberflächentemperatur des Kältemittelgasrohrs erreicht maximal 110°C.  
Wählen Sie Wärmeisoliermaterialien, die diese Temperatur aushalten.
- 2) Isolieren Sie unbedingt sowohl die Gas- als auch die Flüssigkeitsleitungen und beachten Sie die unten angegebenen Abmessungen für die Isolierung.

| Gasseite                 | Flüssigkeitsseite       | Wärmeisolierung der Gasleitung | Wärmeisolierung der Flüssigkeitsleitung |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| Außendurchmesser 9,5 mm  | Außendurchmesser 6,4 mm | Innendurchmesser 12 - 15 mm    | Innendurchmesser 8 - 10 mm              |
| Minimaler Biegeradius    |                         | Stärke: mindestens 10 mm       |   |
| 30 mm oder mehr          |                         |                                |   |
| Stärke 0,8 mm (C1220T-O) |                         |                                |   |




- 3) Verwenden Sie eine separate Wärmeisolierung für Gas- und Flüssigkeitskältemittelrohre.

# Installation des Außengeräts

## 5. Entlüften mit einer Vakuumpumpe und Überprüfen auf Gasundichtigkeiten

### ⚠ WARNUNG

- Füllen Sie nur das angegebene Kältemittel R410A (keine anderen Substanzen) in den Kühlzyklus.
  - Wenn Kältemittelgas austritt, lüften Sie den Raum so bald und so lang wie möglich.
  - R410A muss wie auch andere Kältemittel immer wiedergewonnen werden und darf nie direkt an die Umgebung abgegeben werden.
  - Verwenden Sie die Vakuumpumpe nur für das R410A. Wenn Sie dieselbe Vakuumpumpe für verschiedene Kältemittel verwenden, kann die Vakuumpumpe oder das Gerät beschädigt werden.
- 
- Nach Abschluss der Rohrleitungsarbeiten muss die Anlage entlüftet und auf Gasundichtigkeiten überprüft werden.
  - Wenn Sie Kältemittel nachfüllen möchten, entlüften Sie zuvor die Kältemittelrohre und das Innengerät mit einer Vakuumpumpe. Dann können Sie Kältemittel nachfüllen.
  - Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel (4 mm) für den Absperrventilstab.
  - Alle Kältemittelrohrverbindungen sollten mit einem Drehmomentschlüssel unter Verwendung des angegebenen Anzugsdrehmoments angezogen werden.



- 1) Schließen Sie die Buckelseite des Füllschlauchs (vom Mehrzweckmanometer kommend) an den Wartungsanschluss des Gasleitungs-Absperrventils an.
- 2) Öffnen Sie das Niederdruckventil (Lo) des Manometers vollständig und schließen Sie das Hochdruckventil (Hi) des Manometers vollständig.  
(Das Hochdruckventil muss anschließend nicht mehr betätigt werden.)
- 3) Evakuieren Sie das System mit einer Vakuumpumpe und stellen Sie sicher, dass das Manovakuummeter  $-0,1 \text{ MPa}$  ( $-76 \text{ cmHg}$ ) anzeigt.\*1
- 4) Schließen Sie das Niederdruckventil (Lo) des Mehrzweckmanometers und schalten Sie die Vakuumpumpe aus.  
(Halten Sie diesen Zustand für einige Minuten aufrecht, um sicherzustellen, dass der Zeiger des Manovakuummeters nicht wieder abfällt.)\*2
- 5) Entfernen Sie die Kappen vom Absperrventil der Flüssigkeitsleitung und der Gasleitung.
- 6) Drehen Sie den Absperrventilstab der Flüssigkeitsleitung mit einem Sechskantschlüssel 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um das Ventil zu öffnen.  
Schließen Sie das Ventil nach 5 Sekunden, und prüfen Sie, ob Gas austritt.  
Prüfen Sie mit Seifenwasser, ob an der Bördelung des Innen- oder Außengeräts oder an den Ventilstäben Gas austritt.  
Wischen Sie nach der Prüfung alles Seifenwasser wieder ab.
- 7) Trennen Sie den Füllschlauch vom Wartungsanschluss des Gasleitungs-Absperrventils und öffnen Sie die Absperrventile der Flüssigkeits- und Gasleitungen vollständig.  
(Überdrehen Sie nicht den Ventilstab.)
- 8) Schrauben Sie die Ventilkappen und Wartungsanschlusskappen für die Flüssigkeits- und Gasleitungssperrentile mit einem Drehmomentschlüssel mit den angegebenen Drehmomenten fest.

\*1. Rohrlänge und Vakuumpumpen-Laufzeit

|           |                              |                              |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| Rohrlänge | Bis zu 15 m                  | Mehr als 15 m                |
| Laufzeit  | Nicht weniger als 10 Minuten | Nicht weniger als 15 Minuten |

\*2. Wenn der Zeiger des Manovakuummeters zurückfällt, befindet sich möglicherweise Wasser im Kältemittel oder eine Rohrverbindung ist locker. Überprüfen Sie alle Rohrverbindungen und ziehen Sie die Muttern bei Bedarf nach. Wiederholen Sie dann die Schritte 2) bis 4).

# Installation des Außengeräts

## 6. Nachfüllen von Kältemittel

Ermitteln Sie den zu verwendenden Kältemitteltyp anhand des Typenschilds.


**Vorsichtsmaßnahmen beim Auffüllen des Kältemittels R410A**

**Füllen Sie das Kältemittel über die Gasleitung in flüssiger Form ein.**

Da dieses Kältemittel ein gemischtes Kältemittel ist, kann sich die Kältemittelzusammensetzung ändern und ein normaler Betrieb verhindert werden, wenn das Kältemittel in Gasform hinzugegeben wird.

- 1) Überprüfen Sie vor dem Einfüllen, ob die Flasche mit einem Siphon versehen ist oder nicht. (Es sollte ein Hinweis wie etwa "Siphon zum Einfüllen von Flüssigkeiten vorhanden" oder Ähnliches angebracht sein.)

Füllen einer Flasche mit angebrachtem Siphon



Die Flasche muss beim Befüllen aufrecht stehen.

In der Flasche befindet sich ein Saugheberrohr, daher muss die Flasche beim Befüllen mit Flüssigkeit nicht verkehrt herum stehen.

Füllen sonstiger Flaschen



Flasche muss beim Befüllen verkehrt herum stehen.

- Achten Sie darauf, für das Kältemittel R410A geeignete Werkzeuge zu verwenden, um den richtigen Druck zu gewährleisten und ein Eindringen von Fremdstoffen zu vermeiden.

### Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kältemittels

Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden. Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

Kältemitteltyp: **R410A** <sup>(1)</sup> GWP = global warming potential  
GWP <sup>(1)</sup> Wert: **1975** (Erderwärmungspotenzial)

Bitte füllen Sie am Kältemittelbefülletikett, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, mit abriebfester Tinte wie folgt aus:

- ① die werkseitig eingefüllte Kältemittelmenge,
  - ② die bauseitig eingefüllte zusätzliche Kältemittelmenge und
  - ① + ② die gesamte Kältemittelbefüllung
- auf dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Aufkleber zur Angabe der Gesamt-Kältemittelmenge.

Der ausgefüllte Aufkleber muss in der Nähe des Kältemittel-Einfüllstutzens (z. B. auf der Innenseite der Wartungsöffnung) angebracht werden.

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

**R410A**

① =  kg

② =  kg

① + ② =  kg

6 5

- 1 Werkseitig eingefüllte Kältemittelmenge des Produkts: Siehe Typenschild des Geräts
- 2 Zusätzliche vor Ort eingefüllte Kältemittelmenge
- 3 Gesamte Kältemittelbefüllung
- 4 Enthält fluoridierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
- 5 Außengerät
- 6 Kältemittelzylinder und Sammelleitung für das Auffüllen

### HINWEIS

Die nationale Umsetzung der EU-Vorschriften bezüglich bestimmter fluoridierte Treibhausgase erfordert möglicherweise die Angabe in der Amtssprache am Gerät. Daher ist ein zusätzlicher mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluoridierten Treibhausgasen im Lieferumfang des Geräts enthalten.

Hinweise zur Anbringung des Aufklebers sind auf der Rückseite des Aufklebers aufgeführt.

# Stromsparen im Standby-Betrieb

Die Stromsparfunktion im Standby-Betrieb schaltet die Stromversorgung des Außengeräts ab und versetzt das Innengerät in den Standby-Stromsparbetrieb und verringert somit den Stromverbrauch der Klimaanlage. Die Standby-Stromsparfunktion funktioniert mit den folgenden Innengeräten.


Für alle Modelle nach dem Typ FTXS20/25/35J

## ⚠ ACHTUNG


- Die Standby-Stromsparfunktion kann nicht für andere als die angegebenen Modelle genutzt werden.

### ■ Vorgehensweise zum Einschalten der Standby-Stromsparfunktion

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist. Schalten Sie ihn aus, sofern er noch nicht ausgeschaltet wurde.
- 2) Entfernen Sie die Abdeckung des Absperrventils.
- 3) Trennen Sie den Wahlstecker für die Standby-Stromsparfunktion.
- 4) Schalten Sie den Hauptschalter ein.



Standby-Stromsparfunktion aus.



Standby-Stromsparfunktion ein.

Die Standby-Stromsparfunktion ist werkseitig deaktiviert.


## ⚠ ACHTUNG

- Stellen Sie vor dem Anschließen oder Trennen des Wahlsteckers für die Standby-Stromsparfunktion sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist.
- Der Wahlstecker für die Standby-Stromsparfunktion ist erforderlich, wenn eine anderes Innengerät als die oben aufgeführten Innengeräte angeschlossen ist.

# Abpumpmodus

Wenn Sie das installierte Gerät an einem anderen Ort aufstellen oder es entsorgen möchten, müssen Sie das Kältemittel abpumpen, um die Umwelt zu schützen.

- 1) Entfernen Sie die Ventilkappen vom Absperrventil der Flüssigkeitsleitung und der Gasleitung.
- 2) Führen Sie die Zwangskühlung aus.
- 3) Schließen Sie nach 5 bis 10 Minuten das Absperrventil der Flüssigkeitsleitung mit einem Sechskantschlüssel.
- 4) Schließen Sie nach 2 bis 3 Minuten das Gasleitungs-Absperrventil und beenden Sie die Zwangskühlung.



## Zwangskühlung

### ■ Mittels des EIN/AUS-Schalters des Innengeräts

Drücken Sie mindestens 5 Sekunden lang den EIN/AUS-Schalter des Innengeräts. (Die Zwangskühlung wird gestartet.)

- Die Zwangskühlung stoppt automatisch nach rund 15 Minuten. Um die Zwangskühlung zu stoppen, drücken Sie den EIN/AUS-Schalter des Innengeräts.

### ■ Mittels der Fernbedienung des Innengeräts

- Informationen zum Vorgang finden Sie unter "Testlauf mittels Fernbedienung" im Installationshandbuch des Innengeräts. Stellen Sie die Betriebsart auf "Kühlen" ein.

## ⚠ ACHTUNG


- Vermeiden Sie bei der Betätigung des Schalters eine Berührung der Klemmenleiste. Sie steht unter Hochspannung, und eine Berührung kann zu einem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Absperrventil der Flüssigkeitsleitung, dann innerhalb von 3 Minuten das Absperrventil der Gasleitung und stoppen Sie dann die Zwangskühlung.

# Anlageneinstellung (Kühlen bei niedrigen Außentemperaturen)

Für RXS20/25/35-Modelle

Diese Funktion ist für Einrichtungen wie etwa Technik- oder EDV-Räume vorgesehen. Sie darf nicht für von Menschen genutzte Wohngebäude oder Büros verwendet werden.

- 1) Durch Auftrennen der Lötbrücke 9 (J9) auf der Platine wird der Betriebsbereich bis  $-15^{\circ}\text{C}$  erweitert. Der Betrieb wird jedoch gestoppt, wenn die Außentemperatur unter  $-20^{\circ}\text{C}$  fällt, und wieder aufgenommen, sobald die Temperatur wieder steigt.



## ACHTUNG



- Wenn das Außengerät an einem Ort installiert ist, an dem der Wärmetauscher des Geräts dem Wind direkt ausgesetzt ist, errichten Sie eine Windschutzmauer.
- Bei Nutzung der Anlageneinstellungen kann das Innengerät diskontinuierliche Geräusche erzeugen, die auf das Ein- und Ausschalten des Außenlüfters zurückzuführen sind.
- Stellen Sie keine Raumluftbefeuchter oder andere Gegenstände, die die Raumfeuchtigkeit erhöhen, in Räumen auf, in denen die Anlageneinstellung verwendet werden soll.  
Ein Raumluftbefeuchter kann zur Bildung von Kondenswasser am Luftauslass des Innengeräts führen.
- Durch Auftrennen der Lötbrücke 9 (J9) wird der Lüfterfächer des Innengeräts auf die höchste Stufe gesetzt. Setzen Sie den Benutzer hierüber in Kenntnis.

# Kabel

## ! WARNUNG

- Verwenden Sie keine Drähte mit Verzweigungen, Litzendrähte, Verlängerungskabel oder sternförmige Verbindungen, weil sie zu Überhitzung, Stromschlag oder Bränden führen können.
  - Verwenden Sie keine lokal erworbenen elektrischen Teile im Innern des Produkts. (Zweigen Sie nicht die Stromversorgung für die Kondensatpumpe etc. von der Klemmenleiste ab.) Andernfalls besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
  - Installieren Sie immer einen Leckstrom-Unterbrecher. (Einer, der höheren Stromüberschwingungen standhalten kann.) (Dieses Gerät verwendet einen Inverter. Das bedeutet, dass ein Fehlstromdetektor verwendet werden muss, der Stromüberschwingungen handhaben kann, um eine Fehlfunktion des Fehlstromdetektors zu vermeiden.)
  - Verwenden Sie einen allpoligen trennenden Unterbrecher mit mindestens 3 mm Abstand zwischen den Kontaktpunkten.
  - Schließen Sie das Stromversorgungskabel nicht an das Innengerät an. Andernfalls besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Schalten Sie den Unterbrecher erst EIN, wenn alle Verdrahtungen abgeschlossen sind.

- 1) Ziehen Sie die Isolierung vom Kabel ab (20 mm).
- 2) Verbinden Sie die Anschlussdrähte zwischen Innen- und Außengeräten so, dass Klemmennummern übereinstimmen. Ziehen Sie die Klemmschrauben gut fest. Wir empfehlen die Verwendung eines flachen Schraubendrehers zum Anziehen der Schrauben. Die Schrauben sind im Lieferumfang der Klemmenleiste enthalten.




Beachten Sie die unten stehenden Hinweise, wenn Sie die Verkabelung zur Klemmenleiste ausführen.  
Vorsichtsmaßnahmen beim Netzstromanschluss.




# Kabel

## ⚠ ACHTUNG

- Wenn Sie die Verkabelung an der Klemmleiste mit einem einadrigen Kabel anschließen, müssen Sie das Kabel ringeln. Fehlerhafte Arbeiten können Wärmebildung und Brand verursachen.



- Wenn die verletzten Drähte verwendet werden müssen, verwenden Sie den runden Crimp-Anschluss für den Anschluss an die Stromversorgungs-Anschlussleiste. Bringen Sie den runden Crimp-Anschluss an den Drähten bis zum ummantelten Teil an und sichern sie diesen.



- 3) Ziehen Sie am Kabel und stellen Sie sicher, dass es nicht abgetrennt wird. Befestigen Sie dann den Draht mittels eines Kabelstopps.

## Elektroschaltplan

|  |                   |  |                          |
|--|-------------------|--|--------------------------|
|  | : Anschlussleiste |  | : Bauseitige Verkabelung |
|  | : Anschluss       |  | : Anschluss              |
|  | : Anschlüsse      |  |                          |

|     |           |     |          |
|-----|-----------|-----|----------|
| BLK | : Schwarz | ORG | : Orange |
| BLU | : Blau    | RED | : Rot    |
| BRN | : Braun   | WHT | : Weiß   |
| GRN | : Grün    | YLW | : Gelb   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Hinweise</b> | : Die Leistungsanforderungen des Geräts finden Sie auf dem Typenschild. |
|                 | : OUTDOOR   |
|                 | : CONDENSER   |
|                 | : DISCHARGE   |
|                 | : Außen   |
|                 | : Verflüssiger  |
|                 | : Auslass   |

## Schaltplan-Teiletabelle

|  |                              |                                       |   |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---|
| C400,C405.....                                   | Kondensator                  | N .....                               | Neutral                                   |
| DB1 .....  | Diodenbrücke                 | PCB1.....                             | Platine                                   |
| E1,E2,HL1,HN1,<br>HR1,HR2,MR30_A,<br>MR30_B..... | Verbindung                   | PS .....                              | Netzanschluss                             |
| E1H.....   | Heizung                      | Q1L .....                             | Überlastschutz                            |
| FU1,FU2,FU3 .....                                | Sicherung                    | R1T,R2T,R3T .....                     | Fühler                                    |
| IPM1 .....                                       | Intelligentes Leistungsmodul | S20,S30,S40,S50,<br>S71,S80,S90 ..... | Steckverbindung                           |
| L.....   | Stromführend                 | SA1 .....                             | Überspannungsableiter                     |
| L1.....  | Spule                        | V2,V3,V150 .....                      | Varistor                                  |
| L1R .....  | Drosselspule                 | X1M.....                              | Anschlussleiste                           |
| M1C .....  | Verdichtermotor              | X12A .....                            | Spannung ausschalten                      |
| M1F.....   | Lüftermotor                  | Y1E .....                             | Spule für elektronisches Expansionsventil |
| MR30,MRCW,<br>MRM10 .....                        | Magnetrelais                 | Y1R .....                             | Spule für Umkehrmagnetventil              |
|  |                              | Z1C,Z2C,Z3C.....                      | Ferritkern                                |
|  |                              | ⊕ .....                               | Schutzleiter                              |



# Testbetrieb



## 1. Testbetrieb



- 1-1 Messen Sie die Versorgungsspannung und stellen Sie sicher, dass Sie innerhalb des angegebenen Bereichs liegt.
- 1-2 Der Testbetrieb sollte entweder im Kühl- oder Heizmodus durchgeführt werden.
- Wählen Sie im Kühlmodus die niedrigste programmierbare Temperatur; wählen Sie im Heizbetrieb die höchste programmierbare Temperatur.
    - Der Testbetrieb kann in jedem Modus abhängig von der Raumtemperatur deaktiviert werden.
    - Stellen Sie nach Abschluss des Testbetriebs die Temperatur auf einen normalen Wert ein (26°C bis 28°C im Kühlmodus, 20°C bis 24°C im Heizmodus).
    - Zum Schutz deaktiviert das System nach einer Abschaltung für 3 Minuten die Wiederaufnahme des Betriebs.
- 1-3 Führen Sie den Testbetrieb gemäß den in der Betriebsanleitung aufgeführten Anweisungen durch, um zu gewährleisten, dass alle Funktionen wie etwa die Bewegung der Luftleitbleche ordnungsgemäß ausgeführt werden und alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Die Klimaanlage benötigt im Standby-Modus ein wenig Strom. Wenn das System nach der Installation über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, schalten Sie den Unterbrecher aus, um einen unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.
  - Wenn der Unterbrecher anspricht und der Strom zur Klimaanlage ausgeschaltet wird, stellt das System den ursprünglichen Betriebsmodus wieder her, wenn der Unterbrecher wieder geöffnet wird.

## 2. Zu prüfende Elemente

| Zu prüfende Elemente  | Symptom  | Prüfen |
|---|--|--------|
| Innen- und Außengeräte sind ordnungsgemäß auf einem soliden Fundament installiert.                                | Umfallen, Vibration, Geräusch                            |        |
| Es tritt kein Kältemittelgas aus.   | Kühlung/Heizung funktioniert nicht einwandfrei           |        |
| Kältemittel-Gas- und -Flüssigkeitsleitungen sowie die Verlängerung des Ablaufschlauchs innen sind wärmeisoliert.  | Wasser tritt aus   |        |
| Die Ablaufleitung ist richtig installiert.  | Wasser tritt aus   |        |
| System ist ordnungsgemäß geerdet.   | Elektrische Ableitung                                    |        |
| Für die Verbindung der Geräte werden die angegebenen Kabel verwendet.   | Gerät arbeitet nicht oder Beschädigung durch Verbrennung |        |
| Der Lufteintritt oder Luftaustritt am Innen- oder Außengerät wird nicht durch irgendein Hindernis beeinträchtigt. | Kühlung/Heizung funktioniert nicht einwandfrei           |        |
| Absperrventile sind geöffnet.   | Kühlung/Heizung funktioniert nicht einwandfrei           |        |
| Das Innengerät empfängt die Signale der Fernbedienung ordnungsgemäß.  | Nicht in Betrieb   |        |







**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2014 Daikin



3P381941-1 2014.06